



MeacoMist Deluxe Ultrasoon Luchtbevochtiger Gebruiksaanwijzing



Oktober Editie 2013

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u de luchtbevochtiger gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om indien nodig op een later tijdstip te kunnen raadplegen.

Dankuwel voor het kiezen van Meaco.

PRODUKTBESCHRIJVING



Til de tank op aan het hengsel aan de achterkant om de watertank te verwijderen. Trek eerst de stekker uit het stopcontact.



Schroef de tankdop los.



Vul met kraanwater, gedestilleerd water of gekookt afgekoeld water en draai de dop er terug op.



Plaats de deksel voorzichtig terug op de bevochtiger, ondersteun daarbij de voor- en achterkant.



Herhaal dit proces om de tank te legen. Maak de tank schoon en verwijder eventueel kalkaanslag.



Het waterfilter moet regelmatig vervangen worden om te voorkomen dat er kalkdeeltjes in de lucht worden geblazen. Belangrijk: Week het waterfilter 2 uur in kraanwater alvorens het in de luchtbevochtiger te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat het filter geactiveerd wordt en optimaal functioneert.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOORDAT U DE LUCHTBEVOCHTIGER GAAT GEBRUIKEN.

Wanneer er zich een storing voordoet binnen de garantie periode zullen we de luchtbevochtiger terugvragen voor reparatie of vervanging. Bewaar daarom de verpakking, uit de buurt van kinderen. Wanneer u de verpakking uiteindelijk weggooit recycle deze dan.

WAARSCHUWING – Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik voor andere doeleinden wordt niet door de fabrikant aangeraden en kan brand, elektrische schokken of ander letsel aan zowel persoon als het produkt zelf veroorzaken.

Tref bij het gebruik van elektrische apparaten altijd standaard voorzorgsmaatregelen:

1. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker zelf beschadigd zijn, wanneer er sprake is van een storing of wanneer het apparaat gevallen is. Breng het terug naar een erkend servicepunt voor inspectie en eventuele reparatie.
2. Zorg dat de luchtbevochtiger te alle tijde recht op staat om eventuele schade te voorkomen. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.
3. Controleer voor gebruik of het voltage in het huis gelijk is aan de opgegeven specificaties van het apparaat.
4. Gebruik dit apparaat bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C and 37°C.
5. Zorg dat de lucht in- en uitlaat niet geblokkeerd of bedekt zijn.
6. Plaats de luchtbevochtiger niet te dicht bij gordijnen of andere voorwerpen – minstens 30 cm afstand bewaren.
7. Richt de nevel niet direct op oppervlaktes daar dit schimmel en schade aan elektrische apparaten in huis kan veroorzaken.
8. Plaats nooit iets bovenop de luchtbevochtiger wanneer deze aan staat.
9. Dit product is ALLEEN bedoeld voor huishoudelijk en klein kantoor gebruik, niet voor commercieel of industrieel gebruik, of gebruik buitenshuis.
10. Dompel de luchtbevochtiger of het snoer niet onder water en besproei het niet met vloeistoffen daar dit tot kortsluiting kan leiden.
11. Haal nooit de stekker uit het stopcontact zonder de AAN/UIT knop eerst op "uit" te zetten, anders loopt u het risico het apparaat te beschadigen.
12. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als de luchtbevochtiger niet gebruikt wordt en bij eventueel verplaatsen van het apparaat. Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact, maar altijd bij de stekker zelf.
13. Leeg altijd het waterreservoir en droog alle onderdelen zorgvuldig voordat u het apparaat opbergt.
14. Scherp toezicht is noodzakelijk bij gebruik van de luchtbevochtiger in de buurt van kinderen en huisdieren.
15. Leg het snoer niet los onder vloerbedekking of tapijt, maar rangschik het uit de buurt van plaatsen waar men er over kan struikelen.
16. Houdt het apparaat uit direct zonlicht, zowel tijdens gebruik als wanneer u het opbergt. Het plastic kan anders verkleuren.

17. Breng de luchtbevochtiger naar een erkend specialist voor reparaties. Door ondeskundige reparaties kan beschadiging en mogelijk zelfs persoonlijk letsel ontstaan waardoor de garantie kan vervallen.
18. Vermijdt het gebruik van een verlengsnoer daar dit oververhitting en brandgevaar kan veroorzaken. Gebruik alleen een verlengsnoer als u er zeker van bent dat het in goede staat is. Het gebruik van een verlengsnoer kan ook de spanning van de bevochtiger verlagen wat het prestatievermogen beïnvloedt.
19. Gebruik de luchtbevochtiger niet zonder de luchtfilter daar dit tot ophoping van stofdeeltjes kan leiden wat de garantie ongeldig maakt.
20. Controleer de water- en luchtfilters regelmatig om ze schoon te houden. Een vuil waterfilter belemmert de lucht circulatie in de bevochtiger waardoor de weerstand op de ventilator toeneemt wat tot schade kan leiden die dan niet onder de garantie valt. Wanneer u het filter niet vaak genoeg schoonmaakt of vervangt zullen kleine deeltjes kalkaanslag zich via de nevel verspreiden en als wit stof op oppervlaktes verschijnen.

NETSTEKKER BEDRADING

Bedradingsinstructies: In het geval dat de stekker vervangen moet worden dient er als volgt rekening gehouden te worden met de kleurcodering van de draden in het netsnoer:

BLAUW - NEUTRAAL

BRUIN - SPANNINGSVOEREND

GROEN EN GEEL – GEAARD

Als de kleuren van de draden in het netsnoer van de luchtbevochtiger niet overeenkomen met de gekleurde markeringen op de klemmen in de stekker volg dan de volgende stappen:

1. De **BLAUWE** draad is **NEUTRAAL** en dient met de **ZWARTE** klem of de klem met de letter **N** verbonden te worden.
2. De **BRUINE** draad is spanningsvoerend en dient met de **RODE** klem of de klem met de letter **L** verbonden te worden.
3. De groen/gele draad is geaard en dient met de **GROENE** of **GROEN/GELE** klem of de klem met de letter **E** verbonden te worden.
4. Zorg dat de stekker te alle tijde goed gepositioneerd en vastgezet is.

Als oorspronkelijk een 13 A (BS 1362) zekering gebruikt is dan moet die ook gebruikt worden bij vervanging. Raadpleeg bij twijfel een erkend monteur.

Bedrading voor een 13 Amp zekering (BS1362):

NB: De Geaarde Klem is gemarkeerd met de letter **E** of het geaarde symbool.

HET BEDIENINGSPANEEL



De knoppen op het bedieningspaneel van rechts naar links zijn:

- Aan/Uit knop** Druk één keer om de bevochtiger aan te zetten, druk nogmaals om het apparaat uit te zetten.
- Programma controle** Kies het programma door op deze knop te drukken – Laag/Medium/Hoog. 'Hoog' blaast het meeste vocht in de lucht, 'Laag' het minste.
- Warme nevel** Door op deze knop te drukken wordt het water verwarmd voordat het uit de bevochtiger wordt geblazen.
- Hygrostaat** Deze werkt als een thermostaat bij verwarming, u kunt de gewenste relatieve luchtvochtigheid instellen. Wanneer de gewenste relatieve luchtvochtigheid bereikt is zal de luchtbevochtiger stoppen.
- Timer** De timer is ingesteld om de bevochtiger uit te schakelen na 1 tot 9 uur.
- Slaapstand** Door op deze knop te drukken schakelt u het scherm en het licht achterop het waterreservoir uit (na ongeveer 1 minuut). De luchtbevochtiger zal de relatieve luchtvochtigheid op 65 – 70% proberen te houden. Door nogmaals op deze knop te drukken zal het apparaat weer normaal functioneren.
- Ventilator** Wanneer u deze knop indrukt schakelt de ventilator aan en gaat het groene lampje rechtsboven branden. Hierdoor wordt de nevel verder de kamer in geblazen, wordt de ionisator geactiveerd en de lucht uit de kamer wordt over de HEPA en actieve koolfilters gezogen. Dit draagt alledrie bij aan de zuivering van de lucht.

BEGRIIP EN GEBRUIK VAN EEN LUCHTBEVOCHTIGER

Hoe werkt een ultrasoon luchtbevochtiger?

Zeer snelle vibraties in de luchtbevochtiger creëren minuscule waterdeeltjes die vanuit de bovenkant van de bevochtiger de kamer ingeblazen worden.

Welke relatieve luchtvochtigheid zal ik instellen?

In het algemeen is een relatieve luchtvochtigheid tussen 40 – 60% wenselijk. Een hogere relatieve luchtvochtigheid kan snel tot schimmelvorming leiden.

Hoe helpen de ventilator en filters?

De ventilator blaast het vocht verder de kamer in en lucht wordt over de HEPA en actieve koolfilters gezogen. Daarnaast wordt de ionisator geactiveerd. Een HEPA filter verwijdert stofdeeltjes uit de lucht, actieve koolfilters verwijderen geuren en een ionisator maakt de lucht schoon door stofdeeltjes naar de grond te trekken.

Is de bevochtiger duur in gebruik?

De luchtbevochtiger gebruikt ongeveer 30 watt bij een normal programma en rond de 70 watt wanneer de warme nevel en ventilator modus aan staan. Dit is dus niet meer dan een paar gloeilampen.

Wat is de hygrostaat?

De hygrostaat is voor een luchtbevochtiger wat een thermostaat voor centrale verwarming is. De luchtbevochtiger schakelt aan en uit wanneer nodig zonder dat u zich hier zorgen om hoeft te maken.

Is het beter om de luchtbevochtiger slechts een paar uur per dag aan te zetten?

Nee, laat de hygrostaat bepalen wanneer de lucht te bevochtigen en wanneer uit te gaan.

Zal het de huid minder droog maken?

Een luchtbevochtiger zal de relatieve luchtvochtigheid in een kamer verhogen, wat voorkomt dat de lucht uitdroogt en hierdoor zullen uw huid en keel niet droog aanvoelen. Daarnaast zal u minder statische schokjes ervaren in de betreffende kamer.

Kan de luchtbevochtiger veilig in de slaapkamer van een baby gebruikt worden?

Er is geen reden om de luchtbevochtiger niet in een babykamer te gebruiken. Zorg dat de luchtbevochtiger niet binnen het bereik van kinderen staat, net als bij andere elektrische apparaten. Laat de bevochtiger de nevel niet direct op de baby blazen want hierdoor wordt de baby koud.

INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN DE LUCHTBEVOCHTIGER

(zie foto's op pagina 2)

- Plaats de luchtbevochtiger rechtop op een plat, stabiel oppervlak.
- Behoud een veilige afstand tussen het apparaat en de muur of meubilair. Zorg dat er geen nevel direct op meubilair, muren of plafonds wordt geblazen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de watertank verwijderd of terugplaatst. Er bestaat namelijk een grote kans dat er water uit de tank druppelt wanneer u die verwijderd.
- Plaats het reservoir correct in de luchtbevochtiger. Als het reservoir niet goed in het apparaat zit gaan het 'LeegTank' lichtje en een alarm aan en de luchtbevochtiger schakelt zichzelf uit.
- Gebruik geen onthard water omdat dit sodium resten van het wateronthardingsproces in de kamer kan achterlaten.
- Mocht u in een gebied met hard water wonen dan kunt u er voor kiezen gefilterd, gedistilleerd of afgekoeld gekookt water te gebruiken.
- Contacteer uw waterleverancier om te bevestigen of u in een hard of zacht water gebied woont.
- Belangrijk: Week het waterfilter 2 uur in kraanwater alvorens het in de luchtbevochtiger te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat het filter geactiveerd wordt en optimaal functioneert.

Veilig gebruik

- Steek geen kleine voorwerpen in het apparaat daar dit tot beschadiging en kortsluiting kan leiden.
- Verwijder het reservoir niet wanneer de luchtbevochtiger aan staat daar het apparaat kan lekken.
- Gebruik de bevochtiger alleen bij een minimale temperatuur van 5°C om te voorkomen dat het water bevroert.
- Vul de watertank niet met water dat warmer is dan 40°C.

Aroma lade

Uw MeacoMist deluxe is voorzien van een aromabakje links onderin de luchtbevochtiger. Het laatje opent door er voorzichtig op te duwen. Voeg enkele druppels van uw favoriete aroma toe en dit zal worden gecirculeerd wanneer de ventilator aan staat.



ATTENTIE !

- Gebruik de luchtbevochtiger nooit wanneer het netsnoer, de stekker, het bedieningspaneel of het apparaat zelf beschadigd zijn. Zorg dat het snoer nooit verstrikt geraakt of in aanraking komt met scherpe randen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact tijdens het verwijderen of terugplaatsen van de watertank.
- Bij onjuist gebruik en het negeren van de handleiding kan de garantie komen te vervallen.

SCHOONMAKEN – Zet de bevochtiger uit en trek de stekker uit het stopcontact

De buitenkant

Gebruik een zachte droge doek om het omhulsel schoon te maken. Wanneer het apparaat erg vuil is kunt u een mild schoonmaakmiddel gebruiken. Veeg de luchtbevochtiger met een enigzins vochtige doek af. Besproei het apparaat nooit met water.

Het luchtfilter

Bij langdurig gebruik van de luchtbevochtiger kan het filter verstopt raken met stofdeeltjes. Het is daarom noodzakelijk het filter minstens elke 2 weken schoon te maken.

1. Trek de stekker uit het stopcontact en til de watertank op. De houder van het luchtfilter zit met twee schroeven vast.

Wanneer de houder verwijderd is kan het luchtfilter omhooggetild worden voor schoonmaak of vervanging.

2. Maak het filter schoon met een stofzuiger of met water met een beetje afwasmiddel. Zorg dat het filter helemaal droog is voor u het weer terug in de luchtbevochtiger plaatst.



Kalkaanslag

Verwijder elke 2-3 weken (of vaker in hard water gebieden) kalk of schimmel restanten en spoel de watertank goed uit.

Het waterfilter (zie foto op pagina 2)

Het waterfilter is er om de bevochtiger tegen kalkaanslag te beschermen, het apparaat langer mee te laten gaan en te voorkomen dat het witte stof uit kalkaanslag de kamer in wordt geblazen met de bevochtigde lucht.

Het waterfilter moet om de paar maanden vervangen worden, hoe harder het water in uw huis is hoe vaker. U kunt ook overwegen om gekookt water dat is afgekoeld of gedistilleerd water te gebruiken wanneer u erg hard kraanwater heeft. Wanneer u in een gebied met zacht water woont zult u merken dat uw filter beduidend langer meegaat.

Een goede manier om de prestaties van het waterfilter te testen is door een donker papiertje voor de nevel te houden. Als er kalkaanslag gevormd is zal er wit stof op het papier verschijnen wat een vroeg teken is dat het tijd is om het waterfilter te vervangen.

Belangrijk: Week het waterfilter 2 uur in kraanwater alvorens het in de luchtbevochtiger te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat het filter geactiveerd wordt en optimaal functioneert.



Gebruik het apparaat nooit zonder lucht- of waterfilters.

Opslag

Volg de volgende stappen wanneer de machine voor langere tijd buiten gebruik is:

1. Trek de stekker uit het stopcontact en leeg het waterreservoir. Laat het reservoir en de luchtbevochtiger volledig drogen. Dit kan een paar dagen duren.
2. Maak het luchtfilter schoon en laat het volledig opdrogen.
3. Berg de luchtbevochtiger op in een stofvrije plaats uit de buurt van direct zonlicht, bij voorkeur bedekt met plastic.
4. Laat het apparaat niet met water erin in een kamer staan waar de temperatuur onder de 0°C komt om bevriezing te voorkomen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer de volgende opties voordat u contact opneemt met uw vakman:

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet, het display is blank.	Er is geen stroom verbinding of het apparaat staat in de slaapstand.	Steek de stekker in het stopcontact en druk op de Aan/Uit knop. Als het apparaat al op stroom is aangesloten druk dan op de slaap knop.
Het apparaat bevochtigt niet.	Het waterreservoir is leeg.	Vul het waterreservoir.
	Het waterreservoir is niet correct teruggeplaatst.	Zorg dat het reservoir goed in het apparaat geplaatst is.
	De temperatuur in de kamer waar de luchtbevochtiger staat is te laag.	Het apparaat werkt niet bij temperaturen onder de 5°C.
	De relatieve luchtvochtigheid in de kamer waar het apparaat staat is te laag.	Het apparaat bevochtigt totdat de gewenste relatieve luchtvochtigheid is bereikt en slaat dan automatisch af totdat de relatieve luchtvochtigheid weer onder dat punt komt.
De luchtbevochtiger werkt maar verhoogt de relatieve luchtvochtigheid onvoldoende.	De ruimte is te groot.	We raden aan meer dan één luchtbevochtiger te gebruiken.
	De verwarming in de kamer is te hoog en droogt de lucht teveel.	Door de verwarming lager in te stellen zal de relatieve luchtvochtigheid toenemen.
	Er is sprake van tocht.	In de winter kan de lucht droger zijn waardoor het apparaat harder moet werken.
	De luchtfilter is verstopt en vermindert de luchtstroom waardoor de luchtbevochtiger minder goed werkt.	Maak het waterfilter schoon of vervang het in zijn geheel.
Er verschijnt wit stof op het meubilair.	Het waterfilter is verstopt met kalkaanslag van hard water.	Vervang het verkalkte waterfilter volgens de aanwijzingen op de schoonmaak pagina van deze gebruiksaanwijzing.
Op de muur/het plafond/de ramen/ andere oppervlaktes verschijnen vochtplekken.	De stand van de bevochtiger is te hoog.	Gebruik de hygrostaat om te voorkomen dat de bevochtiging boven de 60% komt.
	Nevel raakt de muur.	Verplaats de bevochtiger zodat de nevel niet direct tegen de muur of andere oppervlaktes aankomt.
	De bevochtiging is te hoog.	Stel de 3 fasen bevochtiging lager in.
De nevel stinkt.	Achtergebleven aroma in het aroma laatje.	Maak het aroma bakje schoon.
	Het water in de tank is vuil.	Verwijder en leeg de watertank en maak hem schoon.
Er komt minder nevel uit de luchtbevochtiger.	Er zit kalk op de trilplaat.	Maak het trilplaatje schoon.
	Het water zit al te lang in de tank.	Verwijder en leeg de watertank en maak hem schoon.

GARANTIE VOORWAARDEN

De garantie is geldig tot 1 jaar na aankoop. Alle materiële gebreken of fabrieksfouten zullen kosteloos gerepareerd worden.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- Reparaties of vervanging van onderdelen van welke aard dan ook gedurende de garantie periode leiden niet tot een verlenging van de garantie.
- De garantie verloopt wanneer de luchtbevochtiger door een derde persoon of tussenpartij gerepareerd of aangepast is.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals bijvoorbeeld het luchtfilter, vallen niet onder de garantie.
- De garantie is alleen geldig met een origineel gedateerd aankoopbewijs.
- De garantie dekt geen schade die is ontstaan door door handelingen die afwijken van de instructies zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing of door verwaarlozing.
- Alle eisen tot schadevergoeding, inclusief gevolgschade, worden niet gehonoreerd.
- De garantie kan ongeldig worden verklaard als de luchtbevochtiger vuil wordt bevonden of als het filter niet vaak genoeg is schoongemaakt.

Lees altijd eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing ter voorkoming van onnodige kosten. Wanneer dit niets oplost neem dan contact op met Meaco.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat gebruikt dient te worden.

Houdt toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	MeacoMist Deluxe Ultrasoon Luchtbevochtiger
Stroom gebruik	35 tot 70 watt
Elektrische spanning	220 - 240V / 50Hz
Luchtbevochtigingscapaciteit	Maximum 400 ml / uur
Capaciteit waterreservoir	6 liter
Werkbereik	5 – 37°C
Afmetingen (L x B x H)	233 x 190 x 386 mm
Netto gewicht	2,6 Kg
Bruto gewicht	3,3 Kg
Geluidsdruk niveau	< 35 dB(A)



Dit symbool betekent dat het product niet met huishoudelijk afval weggegooid mag worden in de Europese Unie. Om mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid te voorkomen dient het apparaat via een goedgekeurd afvalstelsel behandeld en gerecycled te worden. Om uw apparaat terug te zenden neem contact op met de verkoper.